

### INDICAZIONI VOLTE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA POST ALLUVIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DOMESTICI

Il presente volantino riporta i comportamenti da seguire nella realizzazione dei primi interventi

<p><b>CONTROLLO VIABILITÀ PER RAGGIUNGERE GLI EDIFICI</b></p>	<p>La competenza per la verifica e l'eventuale sgombero delle vie di accesso agli edifici riguarda in primo luogo interventi di VVF e Protezione Civile pertanto i cittadini che apprendono notizia o che constatano che la propria zona o abitazione non risulta raggiungibile dai mezzi di soccorso si adoperano per segnalare alle istituzioni la situazione di emergenza.</p>
<p><b>CONTROLLO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO E DELLE PERTINENZE ESTERNE</b></p>	<p>Prima di iniziare qualsiasi attività di rimozione e ripulitura presso l'edificio assicurarsi che non vi siano pericoli nelle adiacenze, dovuti a edifici con parti pericolanti o instabilità di piante ad alto fusto, lampioni per illuminazione etc. Verificare con attenzione l'accessibilità a locali interrati, seminterrati, intercapedini o aree scarsamente illuminate, nonché nei luoghi confinati. Verificare che le strutture in cartongesso, legno o altro materiale simile non abbiano perso resistenza e stabilità per la presenza di acqua. In caso di solai alluvionati accertarsi che la loro portata non sia stata compromessa (seguire indicazioni di VVF e Protezione Civile), verificare che le strutture non si siano appesantite dall'acqua rimasta nelle intercapedini.</p>
<p><b>RIMOZIONE E RIPULITURA DI RIFIUTI E DETRITI</b></p>	<p>Nelle operazioni di spalatura del fango, rimozione delle acque stagnanti e di materiali ingombranti dai locali danneggiati possono presentarsi diversi rischi dovuti alla natura delle operazioni, pertanto si forniscono le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indossare sempre stivali o calzature idonee per proteggersi, evitando ciabatte o calzature che non forniscono alcuna protezione.</li> <li>- Indossare guanti se possibile, lavare sempre le mani dopo ogni contatto con acqua e terreno compreso animali bagnati.</li> <li>- In assenza di acqua e sapone utilizzare disinfettante a base alcolica.</li> <li>- Proteggere ogni lesione con medicazioni impermeabili.</li> </ul> <p>Gestione Rifiuti: per lo smaltimento di rifiuti ingombranti seguire le indicazioni fornite dall'ente gestore locale, evitando di ostruire le strade antistanti le abitazioni con i rifiuti che possono ostacolare il corretto transito dei mezzi di soccorso e le attività di rimozione dei detriti. Se trovi animali morti (domestici, selvatici o di allevamento) non toccarli. Chiama il gestore dei rifiuti per la loro rimozione in sicurezza.</p>
<p><b>IMPIANTI, APPARECCHI ELETTRICI (ELETTRODOMESTICI) ETC</b></p>	<p>A seguito del fenomeno alluvionale l'impianto elettrico, gli apparecchi elettrici (elettrodomestici etc) e l'impianto a gas devono rimanere disattivati fino a quando personale competente ed abilitato ne abbia accertato l'utilizzo in sicurezza. Attivare e utilizzare un impianto con prese e luci bagnate è estremamente pericoloso per il rischio di folgorazione elettrica. Tale rischio si incrementa ulteriormente se l'azionamento viene eseguito con mani e piedi bagnati.</p>

<p><b>PRESENZA DI DETRITI/MATERIALI IN AMIANTO</b></p>	<p>Nel caso si presuma la presenza tra i detriti di parti contenenti amianto es. lastre ondulate di copertura, camini, vasche, cisterne in frammenti o pezzi interi, evitare smaltimenti “fai da te” non consentiti dalla legge, segnalare tempestivamente agli organi di vigilanza ed al comune.</p>
<p><b>FOSSE BIOLOGICHE</b></p>	<p>Verificare che le fosse biologiche non siano danneggiate e ostruite da detriti, fango e altri materiali. In caso affermativo segnalare la criticità ai VVF o Protezione Civile.</p>
<p><b>CONTROLLO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO “ASCENSORI”</b></p>	<p>Verificare che il locale macchine e la fossa (vano corsa) dell’ascensore non siano stati interessati dall’ingresso di acqua alluvionale o infiltrazioni. In caso affermativo disattivare ogni alimentazione elettrica dell’ascensore. La riattivazione sarà possibile solo dopo l’intervento da parte di ditta manuttrice abilitata.</p>
<p><b>PICCOLI GRUPPI ELETTROGENI, IDROVORE AZIONATE DA MOTORI A COMBUSTIONE ETC.</b></p>	<p>Se si utilizzano questo tipo di generatori fare attenzione ai fumi di scarico per la presenza di Monossido di Carbonio, pertanto se utilizzati, devono essere posizionati esclusivamente all’esterno dell’edificio.</p>
<p><b>POZZI PRIVATI E IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE</b></p>	<p>Controllare che i pozzi e gli impianti di potabilizzazione non siano stati danneggiati e ostruiti da detriti, fango e altri materiali. Si raccomanda di prestare la massima attenzione ad odori e colorazioni anomale dell’acqua che potrebbero essere indici di contaminazione. In caso di dubbio sospendere l’utilizzo, chiamare ditta manuttrice abilitata e valutare il campionamento analitico dell’acqua. Informare il Comune dell’assenza di acqua potabile.</p>
<p><b>CONTROLLO DERRATE ALIMENTARI</b></p>	<p>Al fine di ridurre il rischio di infezioni la raccomandazione è bere acqua potabile, sicura, seguendo attentamente le indicazioni fornite dall’autorità sanitaria (Comune, ASL) sulla potabilità delle acque dei rubinetti. Non mangiare cibo che sia stato in contatto con acque e fanghi derivati dall’alluvione o che abbia odore, colore o segni insoliti. Non mangiare prodotti dell’orto che hanno subito allagamento, soprattutto quelli che vengono consumati crudi. Lavare e disinfettare tutti i recipienti per alimenti venuti in contatto con le acque di inondazione.</p>
<p><b>CONTROLLO VACCINAZIONE ANTITETANICA</b></p>	<p>E’ raccomandato essere in possesso di vaccinazione antitetanica in corso di validità (ultima dose di richiamo entro gli ultimi 10 anni). Lo stato vaccinale può essere verificato sul fascicolo sanitario elettronico o in alternativa richiedendolo al servizio d’Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente.</p>
<p><b>CONTROLLO MUFFE E SPORE DA UMIDITÀ</b></p>	<p>Con il passare dei giorni, l’acqua e l’umidità possono dare origine a muffe e spore pericolose per la salute. Ventilare l’area il più possibile per favorire l’asciugatura di pareti e pavimenti. E’ importante mantenere una corretta ventilazione anche durante le attività di pulizia, proteggere le zone incontaminate dalla diffusione della polvere. Pulire e disinfettare le superfici venute in contatto con le acque di inondazione. Utilizzare detergenti e disinfettanti approvati, seguendo le istruzioni del produttore e indossando idoneo abbigliamento protettivo (guanti, occhiali, maschere, stivali).</p>

Per INFO. [dipartimento.prevenzione@uslcentro.toscana.it](mailto:dipartimento.prevenzione@uslcentro.toscana.it) o chiamare il N. verde: 800017835